



CALGONIT D PLUS

Kombinirano praškasto alkalno čistilno in dezinfekcijsko sredstvo

CALGONIT D Plus je praškasto alkalno čistilno in dezinfekcijsko sredstvo, namenjen dnevni avtomatski (obtočni) ali ročni razkuževanju površin molznih naprav, mlekovodov, hladilnih bazenov, posod za mleko, rezervoarjev, materialov, opreme, posod, cevovodov, naprav, ki so povezani s proizvodnjo, prevozom, skladiščenjem ali uživanjem hrane, krme za živali. Primeren je za uporabo v območjih, kjer so živali nastanjene, kjer začasno bivajo ali na sredstvih za prevoz. Vse ostale uporabe izdelka so odsvetovane.

Calgonit D Plus se vodi dobro raztaplja in se ne peni. Ne povzroča korozije na gumijastih delih površin/naprav. Odstranjuje tudi trdovratno umazanijo. S svojo sestavo zagotavlja učinkovito dezinfekcijo, njegovo baktericidno delovanje uniči mikrobo. Učinkuje proti bakterijam (*Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*) in kvasovkam (*Candida albicans*). **Izdelek je namenjen poklicni uporabi.**

Navodilo za uporabo in doziranje:

Površine, ki jih dezinficirate, najprej očistite z mlačno vodo in nato takoj nanesite pripravljeno raztopino Calgonit D Plus (ročno ali avtomatsko). Pustite delovati in potem izperite s čisto vodo. Razkuževanje priporočamo po vsakem dnevnem čiščenju.

	Koncentracija raztopine sredstva	Temperatura raztopine sredstva	Čas delovanja raztopine sredstva
Baktericidno delovanje	0,5 – 1,0%	≥ 40°C	min. 15 minut
Fungicidno delovanje	0,5 – 1,0%	≥ 40°C	min. 15 minut



NEVARNO

H315 Povzroča draženje kože.

H318 Povzroča hude poškodbe oči.

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščitno za oči/zaščitno za obraz.

P273 Preprečiti sproščanje v okolje.

P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.

P314 Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

Vsebuje: 6 g N-(3-Aminopropil) N-dodecilpropan-1,3-diamin / 1 kg.

Sestava: 15 – 30 % fosfati, <5 % neionske površinsko aktivne snovi.

Dobavitelj: KIMI d.o.o.,
Planjava 1, 1236 Trzin, Slovenija
Tel.: +386 1 5300 550; Fax: +386 1 5300 580
info@kimi.si; www.kimi.si

Datum: Avgust 2015 Verzija: 01 Stran: 1/1

Ostanek Calgonita D Plus shranite v dobro zaprti embalaži (v hladnem in suhem prostoru) za kasnejšo uporabo. Calgonit D Plus ne mešajte z drugimi čistilnimi in dezinfekcijskimi sredstvi. Pred uporabo preberite priložena navodila. Za dodatna pojasnila se obrnite na uvoznika izdelka. Hraniti v hladnem in suhem prostoru.

Navodilo za varno ravnanje z ostanki biocidnega pripravka in embalaže: Neuporabljenih ostankov ne zlivajte/stresate v kanalizacijo, vodotoke ali v okolje in jih ne odstranjujete skupaj z gospodinjskimi odpadki. Prazno embalažo, ostanke neuporabljenega pripravka ali pripravke, ki mu je potekel rok uporabnosti, oddati pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Očiščena embalaža se lahko reciklira pri pooblaščenemu odstranjevalcu odpadkov.

Rok uporabe: 1 leto od datuma proizvodnje odtisnjene na embalaži.

Proizvajalec: Calvatis GmbH, dr. Albert Reimann Straße 16a, D68526 Ladenburg, Tel.: +49 6203 1050, Fax: +49 6203 105111

Uvoznik: KIMI d.o.o., Planjava 1, 1236 Trzin, Slovenija, Tel: +386 1 5300 550; Fax: +386 1 5300 580; info@kimi.si; www.kimi.si

Vsebina: 5 kg / 10 kg / 25 kg

Tehnični list vam pomaga pri uporabi naših izdelkov in Vam posreduje potrebne informacije. Tehnični napotki in navodila za uporabo so izdelana na osnovi našega trenutnega tehničnega znanja in so namenjena uporabi v normalnih obratovalnih okoliščinah. Naša svetovalna služba Vam rada priskoči na pomoč pri obratovanju v posebnih pogojih. Priporočila za uporabo izdelka so zasnovana na znanstvenih izsledkih. Natančnejša priporočila, kot na primer kompatibilnost z materiali je možno le v posameznih primerih. Naša priporočila so neobvezna in ne predstavljajo garancije. Ne izključujejo uporabnikovega testiranja za njegove namene in postopke. To v polni meri izključuje odgovornost proizvajalca.